

1. Dra ut strømkabelen.
2. Ta av vannbeholderen. Hvis det fremdeles er vann oppi beholderen kan du løfte den og trykke flottøren på undersiden opp, for å hindre at vann renner ut. Vannbeholderen kan du skru fra hverandre og delene til vannbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskinen (unntatt gummiringer og hovedfilteret).
3. Filteret kan du rengjøre utvendig med en våt klut.
4. Når du har fjernet vannbeholderen har du god tilgang til innsiden av vannreservoaret som du kan gjøre rent med en våt klut. Hvis du ønsker å bruke oppvaskmiddel er det fint, men da må du skylle godt slik at det strømmer godt med vann gjennom dispenserens innsiden. Innsiden av vannreservoaret kan du gjøre rent med en våt klut. Hvis du ønsker å bruke oppvaskmiddel er det fint, men da må du skylle godt slik at det strømmer godt med vann gjennom dispenserens innsiden.
5. Dryppebretten kan du vaske for hånd.
6. Oppsiden og sidene av vanndispenseren kan du gjøre ren med en våt klut.
7. Har du behov å rengjøre innsiden av dispenserens reservoarene (der vannet kjøles ned og der vannet varmes opp), kan du bruke samme rensmiddel som for en kaffemaskin (kjøpes i dagligvarebutikk).

Husk å sjekke at flottøren og pakningene er tilstrekkelig skrudd til når systemet settes sammen igjen.

Har du behov for å desinfisere vanndispenseren kan du laste ned en prosedyre for det fra vår nettside, <http://123vann.no>.

Spørsmål? Ta kontakt på [support@123vann.no](mailto:support@123vann.no)