


# Monterings- og bruksanvisning GB20 Vannbeholder m filter

Sist oppdatert 31. juli 2014  
123vann.no/pdf/gb20-bruk.pdf - Side 1/1

- Vi anbefaler at du skyller alle plastikkdelene med rent vann før bruk.
- Skyll hovedfilteret (6) rikelig med vann i minst 5 minutter. Du kan f.eks. sette filteret i oppvaskkummen og slå på vannet. Rist filteret slik at mesteparten av vannet kommer ut.
- Skru flottøren (9) fast under den nederste delen (7) ved å skru til mutteren (8).
- Plasser den nederste delen (7) inkludert flottør på vanddispenseren. Er det ikke plass til flottøren, fjern da først plastdelen på toppen av vanddispenseren slik at flottøren har godt med plass.
- Sett ringen (5) på den nederste delen av vannbeholderen.
- Skru pre-filteret (2) på plass i den øverste delen (3).
- Skru hovedfilteret (6) på plass på undersiden av den øverste delen av vannbeholderen (3). Stram godt til.
- Sett nå den øverste delen av vannbeholderen inkl. filter (2-6) på den nederste delen; det skal se ut slik:



- Fyll den øverste delen av vannbeholderen (3) med vann. Ikke fyll på mer enn det blir plass til i den nederste delen av vannbeholderen.

Det følger med 2 reserve filt-ringer til pre-filteret. Disse er til eventuell senere bruk (ved behov).

Merk at vannet i begynnelsen vil være preget av de nye plastikkdelene. Derfor anbefaler vi god gjennomspyling av systemet de første dagene det er i bruk.

Vannbeholderen må ikke plasseres i direkte sollys eller nærme varmekilder.

Hvis det skulle oppstå lekkasje: Sjekk om flottøren er tilstrekkelig skrudd til (8).

Ved dårlig gjennomstrømming av vann fra den øverste til den nederste delen av beholderen: Ta av hovedfilteret (6) og skyll det i springen med en kraftig vannstråle i 5 minutter og rist filteret godt slik at mesteparten av vannet kommer ut. Se til at ikke alle kullpartikler detter ned og på denne måten hindrer gjennomstrømmingen når du plasserer filteret tilbake.

Vi anbefaler månedlig rengjøring med vann: vannbeholderen tas fra hverandre og delene spyles/vaskes. Filtrene spyles med vann. Delene til vannbeholderen kan også vaskes i oppvaskmaskin (unntatt hovedfilteret). Husk å sjekke at flottøren er tilstrekkelig skrudd til når systemet settes sammen igjen (8).

Hovedfilteret (6) bør skiftes årlig. Unntaksvis (ved dårlig vannkvalitet) må filteret skiftes noe oftere.

Spørsmål? Ta kontakt på [support@123vann.no](mailto:support@123vann.no)

